



# Grill Forte

Средство для экспресс-очистки грилей и духовок



#### рН средства:

ок. 14,0

#### Дозировка средства:

Без разбавления



#### Область применения

- Средство для очистки стальных поверхностей грилей и духовок, пароконвектоматов
- Удаление жира, нагара и копоти

#### Характеристики

- Прозрачная жидкость
- Не содержит ароматизаторов и красителей

#### Внимание

- Остерегайтесь распыления продукта в воздухе.
- Использовать защитные перчатки.
- При попадании на кожу или в глаза немедленно промыть в большом количестве воды (не менее 15 минут). При необходимости обратиться к врачу.
- Не подходит для использования с алюминием, легкими металлами и другими нестойкими материалами.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Поверхность печи должна быть охлажденной (максимальная температура +40°C). Уберите остатки еды.



2. Нанести средство Grill Forte на обрабатываемую поверхность с помощью распылителя.



3. Оставить на поверхности. Время воздействия: 5-10 минут.



4. Протереть щеткой при необходимости.



5. Поверхность хорошо сполоснуть и просушить.